

# Mode d'emploi de la boîte à colis Livreur

ESV1.09.25



## Sommaire

Brève description	3
Commandes du terminal d'information (écran)	3
Icones d'information sur l'écran	4
Livraison de colis	5
Enlèvement de colis (pick@home)	6

## Brève description

Le **terminal d'information** est une unité de commande à écran tactile pour l'affichage et la commande du groupe de boîtes à colis d'Ernst Schweizer AG.

### Aperçu du terminal d'information (écran tactile)

#### Vue de face



avec vidéo/audio

sans vidéo/audio




avec vidéo/audio

sans vidéo/audio


1. Haut-parleur (uniquement avec sonnerie)
2. Caméra (uniquement avec sonnerie)
3. Micro (uniquement avec sonnerie)
4. Écran tactile

1. Haut-parleur (uniquement avec sonnerie)
2. Caméra (uniquement avec sonnerie)
3. Micro (uniquement avec sonnerie)
4. Écran tactile

## Commandes du terminal d'information (écran)



Code QR vers les Quick guides pour résidents et livreurs



Logo

Champ de recherche

Information /  
Aide



Sonnerie


Colis

G. Dupont  
M. Winkler  
Nom du résident

0102  
N° de l'appartement  
(option)

Menu


## Icones d'information sur l'écran



**Symbole de sonnette**, confirmation de l'actionnement de la sonnette



**Symbole d'interphone**, si la communication est active



**Affichage de la position de la boîte à colis**


Pour les boîtes à colis qui ont des casiers des deux côtés, l'indication montre si le casier choisi est à l'avant ou à l'arrière.

## Livraison de colis

Livraison (par des livreurs (La Poste, Planzer, etc.))



Appuyer sur l'écran



Appuyer sur l'icone du colis à côté du nom du destinataire.

**Remarque :** Chercher un nom à l'aide du champ de recherche (loupe) **ou** parcourir la liste des noms en la faisant défiler



Le menu de sélection du casier s'ouvre

Choisir la taille du casier à colis souhaitée

Le casier souhaité s'ouvre

Le colis peut être déposé. Fermer la porte du casier à colis

**Remarque :** Différentes tailles sont disponibles en fonction de l'installation. Les casiers à colis non sélectionnables (grisés) sont occupés.

## Enlèvement de colis (pick@home)


La fonction pick@home permet d'envoyer des colis à partir de la boîte à colis.

### Note pour le facteur :

La boîte à colis contient un colis dont l'expédition a été annoncée via la fonction pick@home.



Appuyer sur l'écran




Appuyer sur l'icône du colis à côté du nom de l'expéditeur

Remarque : Un icône avec un losange jaune




= pick@home

Remarque : Chercher le nom dans le champ de recherche (loupe) ou parcourir la liste des noms en la faisant défiler



Appuyer sur l'icône pick@home



Saisir les quatre derniers chiffres du numéro d'envoi pick@home (voir l'étiquette d'expédition)

Le casier souhaité s'ouvre  
Retirer le colis et fermer la porte du casier