




Boîtes aux lettres et boîtes à colis de Schweizer : Guide de démarrage rapide – Paketbox.

Fonctions de base

Ajustez vos propres données, retirez le colis, déposez le colis pour la collecte, ouvrez la porte d'entrée (option)



1. Appuyez sur le bouton de la maison de votre propre nom



2. Entrez le code PIN d'usine 1234

3. Définissez votre propre code PIN



Suppression du package



Ouvrir la porte d'entrée (option)



Laisser un colis pour ramassage
(pick@home)



Personnalisez vos propres données

➔ Veuillez vérifier vos paramètres de réception auprès du livreur (par ex. La Poste)

Vous trouverez des instructions détaillées sur l'utilisation de votre système de boîtes à colis Ernst Schweizer AG sous www.ernstscheizer.ch rubrique Centre de téléchargement ou via un code QR ➔

