


# Ganzglas-Schiebewand vivoslide

Montageanleitung

Juli 2025



# Montageanleitung vivoslide



## Werkzeuge und Befestigungen - Elemente



Schifter zu Wandanschlussprofil  
15x22-2 mm  
Art. Nr. 61720



Ø 2 + 6 mm




Nr. 2 / 4 / 5



## Einmessen der Lauf- und Führungsschiene


1. Bestimmen der Lage der Laufschiene sowie Führungsschiene mittels Laser.
2. Anzeichnen der genauen Lage der beiden Schienen. Wichtig ist es, dass diese genau parallel übereinander liegen  $\pm 0,5 \text{ mm}$ .
3. Wenn die Laufschiene/ Führungsschiene zweiteilig ist, muss sie zuerst mit dem Rahmenverbinder zusammengesteckt und mit Gewindestiftschrauben befestigt werden.



## Montage der Laufschiene

1. Lauf- und Führungsschiene montieren.

Bohrungen in der  
Laufschiene  $\varnothing 6,5 \text{ mm}$




Lochdurchmesser im Baukörper  
sowie Schrauben sind gemäss  
Bausituation zu wählen.


Die optionalen Befestigungslöcher sind je nach Schienentyp  
anders angeordnet. **Siehe Anwendungshandbuch**

Der Abstand von Schiftung zu Schiftung sollte nach Bedarf gewählt werden,  
jedoch nicht größer als 300 mm sein.


**Achtung: Die Laufschiene darf sich nicht verformen!**



Schiftung und Verschraubung beim Stoss



Verschraubung der Laufschiene  
mit Senkkopfschrauben




Schiftung

**Alle Verschraubungen müssen  
abgedichtet werden !!!**




## Abstand zwischen Lauf - Führungsschiene

1. Kontrolle des Masses zwischen Laufschiene und Führungsschiene  $\pm 1,0 \text{ mm}$ .





## Montage der Glasflügel

1. - 4. Zuerst den innersten Flügel kippen und oben vorsichtig in die Führungsschiene einfahren, leicht anheben und auf der inneren Bahn abstellen.
5. Den Flügel nun auf die Seite schieben und den Ablauf wiederholen bis alle Glasflügel eingesetzt sind.



## Einstellung des Glasflügels

1. Die Endkappe demontieren
2. Der Laufwagen so einstellen, dass das Sockelprofil bei allen Flügeln auf gleicher Höhe ist.
3. Die vertikalen Glaskanten sollten möglichst parallel zueinander sein.






## Wandanschluss mit Rahmenprofil (optional)


1. Rahmenverbinder in die Laufschiene stecken. Dabei auf die Entwässerung achten.
2. Rahmenprofil seitlich verbohren, schiften und mit Senkschrauben verschrauben

Lochdurchmesser im Baukörper sowie Schrauben sind gemäss Bausituation zu wählen.



## Wandanschluss mit Wandanschlussprofil (optional)


1. Rahmenprofil seitlich verbohren, schiften und mit Senkschrauben verschrauben




## Einstellung Türeinzug (optional)

1. Den Türeinzug auf das Maß für die Variante mit oder ohne Rahmenprofil einstellen und mit den Schrauben links und rechts fixieren.


mit Rahmenprofil



mit Wandanschluss




## Ausführung mit 90° Ecke






## Ausführung mit 90° Ecke mit Aluminium – Eckprofil (optional)

1. Eckprofil 7mm kürzer als das **X-Mass** zuschneiden und mit der Verglasungsdichtung vorsichtig und gleichmässig auf die Kante der Glasscheibe stecken.  
(mit Unterstützung eines Kunststoffhammers bis das Profil satt sitzt).




## Ausführung mit aufsteckbaren Bürstendichtungsprofilen (optional)

1. Bürstendichtungsprofil inkl. Bürstendichtung 5 mm kürzer als das **X-Mass** zuschneiden .
2. Das Profil vorsichtig und gleichmässig auf die Kante der Glasscheibe stecken (mit Unterstützung eines Kunststoffhammers bis das Profil satt sitzt).




**Ausführung mit 90° Ecke (mit Dichtung N8961) optional**

1. Die Dichtleistendichtung auf die Glaskante aufkleben.





durchsichtige Dichtung  
N8961





## Mittelpartie (Flügel auf Flügel)

Mitte mit h-Dichtungprofil





8mm Glas → 84223  
10mm Glas → 85493

Mitte mit Dichtleiste



N 8961

Stopper Anschlag oben




Stopper N8873

## Feststellung Standflügel oben und unten (optional)


1. Die Stopper mit der Befestigungsschraube fixieren.

Feststellung Standflügel Führungsschiene  
(optional)



Feststellung Standflügel Laufschiene  
(optional)




1.






## Ausführung mit Schloss (optional)

1. Schliessbügel muss nach der Montage des Flügels auf die richtige Höhe eingestellt werden (Abstand zwischen Schliessbügel und Riegel ca. 3mm).
2. Funktionskontrolle durchführen.




## Montage Zusatzprofile

1. Schwellenprofil aufgesetzt und Schwellenprofil integriert auf die Laufschiene drücken.




Innen




Aussen

BEISPIEL



klipsen

N8828



klipsen

N8826

# Checkliste Montage

Nach der Montage müssen folgende Punkte überprüft werden:



- **Glas**  
alle Gläser montiert, und auf Beschädigungen kontrolliert
- **Flügel**  
Flügel mit Türeinzug greift mindestens 13mm, und ohne 20mm in die obere Führungsschiene ein
- **Positions-und Glaskleber**  
alle Positions-und Glaskleber entfernt, Grobreinigung gemacht (gemäss Bedienungsanleitung)
- **Entwässerung der Laufschiene**  
sind allfällige Entwässerungslöcher frei?
- **Funktionskontrolle**  
Leichtläufigkeit der Steckriegelverschlüsse (eventuell leicht mit Silikonspray besprühen)
- **Führungsschiene unten**  
Die untere Laufschiene nach der Montage vor Beschädigungen und Verschmutzungen schützen (Bauphase)